

販促品取扱説明書

■ ご使用前に

安全に正しくお使いいただくために、本説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。また、お読みになった後もいつでも見られるよう、大切に保管してください。

1. 安全上の注意

本製品を安全にご使用いただくため、以下の点にご注意ください。

- 電源コード・プラグ・コンセントについて
 - ・電源コードやプラグは付属の専用のものを使用してください。
 - ・電源コードやプラグが傷んでいたり、差し込みが緩い場合は使用しないでください。
 - ・コードを加工したり、引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。
 - ・電源プラグを抜くときは、コードではなくプラグ部分を持ってください。
 - ・ぬれた手でプラグを抜き差ししないでください。
 - ・電源プラグはしっかりと奥まで差し込んでください。
 - ・長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
- 設置に関する注意
 - ・壁や家具に密着させず、通気スペースを十分にとってください。
 - ・傾斜や凹凸のある場所では使用しないでください。水平で安定した場所で使用してください。
 - ・高温多湿や直射日光の当たる場所、ストーブやヒーター、コンロ等の火気の近くでは使用しないでください。製品の変形や発火のおそれがあります。
 - ・床が柔らかい場所（じゅうたん、クッションフロア等）には転倒防止のため板などを敷いてください。
- ご使用時の注意
 - ・製品上に重いものを置かないでください。
 - ・製品に水をかけたり、水洗いしないでください。
 - ・分解・修理・改造は絶対にしないでください（故障や感電の原因になります）。
 - ・お子さまが勝手に操作したり、遊ばないようご注意ください。

2. ご使用前の準備

- ・製品を開封後、内部の梱包材や保護フィルムをすべて取り外してください。
- ・製品は直射日光を避け、風通しの良い場所に設置してください。
- ・周囲に十分な放熱スペースを設けてください。目安：背面 5cm 以上、左右 7cm 以上
- ・床面が傷つくのを防ぐため、保護用のシートや板を敷いて使用することをおすすめします。
- ・転倒等を防ぐため本体が水平になるように調整してください。

3. お手入れ方法

- ・必ず電源プラグを抜いてからお手入れを行ってください。
- ・本体や内装の汚れは、柔らかい布で乾拭きまたは中性洗剤を薄めて拭き取ってください。
- ・中性洗剤使用後は、水拭きで残りを取り除き、最後に乾いた布でしっかり拭いてください。
- ・次のものは使用しないでください：
 - シンナー、ベンジン、アルコール
 - 研磨剤入り洗剤やたわし
 - 化学雑巾でのこすり洗い

4. 使用しないときの対応

- ・長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いて清掃してから保管してください。
- ・水分が残っている、または乾燥が不十分だと、カビやニオイの原因となります。
- ・本製品は充電式です。使用しない場合でも定期的にバッテリーの点検をしてください。

5. バッテリーに関するご注意

- ・使用中に電源が不安定な状態（プラグが緩い、バッテリー残量が少ないなど）が続くと、LED 点灯がちらつく、動作が不安定になることがあります。
- ・長期間使用しない場合は、前項のとおり定期的に正常に動作するか確認をしてください（液漏れ防止のため）。
- ・充電が完了した後は、長時間差しっぱなしの状態を避けてください。過充電や発熱の原因となる場合があります。

6. LED ライト・発光部に関する注意

- ・LED ライト部は発熱を抑えた構造ですが、連続点灯によってわずかに熱を持つことがあります。
- ・強い衝撃を加えると、点灯不良や故障の原因となります。
- ・ライトが点灯しない場合は、まず電源・接続状況・スイッチ操作をご確認ください。

7. 回転機構付き製品に関する注意

- ・回転部分に指や物を入れないでください。巻き込みや故障の原因となります。
- ・回転台には必ず安定した物を載せてください。重すぎる物や偏った重心の物は載せないでください。
- ・長時間連続で動かすと、モーターの劣化を早めることがありますので、使用間隔を空けてご利用ください。

8. よくあるご質問・トラブル対処

● ライトが点灯しない / 異常点灯している

- ・電源プラグがコンセントにしっかり差さっているかを確認してください。
- ・バッテリーでのご使用時は、充電が完了しているかどうかをご確認ください。

- ・上記の原因を除き LED が正しく点灯・点滅しないなど、動作に異常が見られる場合は、直ちに使用を中止してください。故障や発熱の原因となる可能性があります。

● 本体から異音が生ずる

- ・ガタつきがないか、また壁や周囲の物に接触していないかをご確認ください。
- ・回転駆動をともなう製品の場合は、設置した物の重さや、長期間の使用による部品の摩耗などが原因で、動作音が発生することがあります。

● 本体が発熱する

- ・本製品は電化製品のため、使用中に本体がある程度熱を帯びることがあります。
- ・高温の場所や熱がこもりやすい環境でのご使用は、製品の性能低下や故障の原因となる場合がありますので、避けていただきますようお願いいたします。

9. 初期不良に関して

- ・初期不良の製品に関しましては交換いたします。恐れ入りますが後述のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

■ 販促品に関するお問い合わせ先

株式会社シトラム
東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号

Mail : contact@ctraum.co.jp

<https://www.ctraum.co.jp/>